



Bedienungsanleitung

FISCHER-LAHR

Weitere Fragen? <https://bit.ly/FueLSY13>

【One】 Technical indicators

1. Stromversorgung: Die Steckdose, über die das Gerät mit Strom versorgt wird, muss geerdet sein.
2. Display: 128° 64-Pixel-LCD-Display, kann umfangreiche Inhalte anzeigen.
3. **Funktional:** Mit Echtzeit-Wiegefunktion, Überlastungsalarm, Wiege-Befüllung, Preis-Befüllung, **Zeit-Befüllung**, automatischer Auslösung, automatischem Schälen, automatischer Geschwindigkeitsänderung, automatischer Zählung, Datenspeicherung, Sprachauswahl und weiteren Funktionen.
4. Betriebsumgebung: Lagerung -10 °C bis +50 °C, Betrieb 0 °C bis +40 °C

【Two】 Screen display and key function

1. Bildschirmanzeige:
Manual: Zeigt den aktuellen Arbeitsmodus an, einschließlich Automatikmodus und Handbetrieb.
Filling: Zeigt an, dass die Pumpe gestartet ist. Die Zahl dahinter gibt die Geschwindigkeitsstufen an.
Weight: Das Echtzeitgewicht des Gegenstands auf der Waage.
Set: Das zu füllende Gewicht
Count: Die Anzahl der abgefüllten Flaschen
Speed: Zeigt die aktuellen Geschwindigkeitsstufen an
2. Tastenfunktion:
[CLEAR]: Abziehen und auf Null wiegen
[S E T]: Ändern Sie den Wert der Füllmenge
[MENU] : Zeigt das Menü an
[START]: Start/Pause (große grüne Taste hat dieselbe Funktion)
[A/M]: „Automatikmodus“/„Manueller Modus“ aufrufen
[0]: Zähler löschen

【Three】 Speed control knob

1. Dieses Produkt verfügt über einen Drehknopf zur Einstellung der Geschwindigkeit von 1 bis 100. Der Bildschirm zeigt die eingestellte Geschwindigkeit an.
2. Wenn Sie den Knopf drehen, wird die Geschwindigkeitsstufe angezeigt und verschwindet nach 3 Sekunden. Sie wird auch nach Beginn des Füllvorgangs angezeigt.
3. Durch kurzes Drücken des Knopfes wird die Durchflusstufe angezeigt. Sie können die aktuelle Durchflusstufe einsehen. Nach 3 Sekunden ohne Bedienung wird die Anzeige verlassen.

【Four】 Usage method

1. So ändern Sie die Einstellung:
Drücken Sie [SET], geben Sie den Wert ein und drücken Sie [SET].
2. Verwendung des manuellen Modus:
Stellen Sie eine Flasche auf und drücken Sie [START], um mit dem Befüllen zu beginnen. Das Gerät stoppt automatisch, wenn das eingestellte Gewicht erreicht ist.
3. Verwendung des „Automatikmodus“: (Drücken Sie [A/M], um den Automatikmodus aufzurufen.
Drücken Sie zuerst [A/M], setzen Sie dann eine Flasche auf. Nachdem die Flasche platziert wurde, lassen Sie die Taste los, um den Füllvorgang automatisch zu starten. Das System schaltet automatisch ab und startet automatisch, stoppt automatisch bei Erreichen der eingestellten Menge, nimmt die volle Flasche weg und kehrt automatisch auf Null zurück.

Hinweis: Wenn der Vorgang nach dem Aufsetzen der Flasche nicht startet, entfernen Sie die Flasche, klicken Sie auf [CLEAR] und setzen Sie die Flasche erneut auf.

【Five】 Menu options

1. Klicken Sie auf [MENU], um das Menü aufzurufen. Die einzelnen Tasten haben folgende Funktionen:
[CLEAR] : Zurück zur vorherigen Ebene
[S E T] : Bestätigen Sie die Eingabe oder wechseln Sie die Funktion
[MENU 1] : Bewegen Sie den Cursor nach unten
[START] : Cursor nach oben bewegen
2. Das Hauptmenü umfasst 4 Optionen: Befüllen, Geschwindigkeit, Lagerung und System.
3. Gehen Sie auf "Filling", dessen Funktionen wie folgt sind:
Trigger: Der Wert, der den automatischen Start auslöst; in der Regel etwas unter dem Gewicht der leeren Flasche eingestellt, Sie können den Wert direkt eingeben.
Auto tare: Automatische Leergewichts-Funktion vor Beginn des Füllvorgangs; Drücken Sie [SET], um diese Funktion ein- oder auszuschalten. Aufliegendes Gewicht wird erkannt und tariert.
Delay time: Die Reaktionszeit des automatischen Starts im Automatikmodus; Werte können direkt eingegeben werden.
Es ist die Zeit in Sekunden, wenn die Waage ein Gewicht (z.B. Flasche) erkennt, tariert und die Füllung auslöst.
Backflow: Die Maschine verfügt nicht über diese Funktion.
4. Gehen Sie zu „Velocity“, dessen Funktionen wie folgt sind:
Initial_V: Die Anfangsgeschwindigkeit nach dem Start des Füllvorgangs und die Geschwindigkeitsstufe des Geschwindigkeitsreglers sind identisch.
Slower: Wann beginnt sich die Durchflussrate zu verlangsamen? Der Standardwert liegt bei 90 % der eingestellten Menge.
Slowest: Bei viele Gramm vor dem Ende des Füllvorgangs wird die Slowest_V erreicht?
Slowest_V: Das Ende der Füllgeschwindigkeit, in der Regel auf die minimale Geschwindigkeit eingestellt, die noch fließen kann. Das erhöht die Genauigkeit der Messung.

5. Gehen Sie zu „Storage“, dessen Funktionen wie folgt sind:
Die Speicherung kann sechs häufig verwendete Sätze M1, M2, M3, M4, M5, M6 speichern. Drücken Sie im Standby-Modus direkt [1], um die eingestellte Menge auf den Wert von M1 einzustellen. Die Änderung und Verwendung von M2 bis M6 erfolgt auf die gleiche Weise wie bei M1.

6. Gehen Sie auf "System", dessen Funktionen wie folgt sind:
Language: Drücken Sie [SET], um zwischen Chinesisch und Englisch zu wechseln.
Function: Drücken Sie [SET], um zwischen den drei Funktionen Wiegen, Preisberechnung und Zeitmessung zu wechseln.
Reset all: Drücken Sie (SET), um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.
Filled : Statistik darüber, wie oft die Maschine nach der Auslieferung aus der Fabrik verwendet wurde. Dieser Wert kann nicht gelöscht oder geändert werden und wird dauerhaft gespeichert.

【Six】 Other notes

1. Wählen Sie die für Ihr Produkt geeignete Abfüllmaschine aus.
2. Bitte überprüfen Sie vor dem Gebrauch die Genauigkeit. Wir übernehmen keine Verantwortung für dadurch entstandene Verluste. Überprüfen Sie die Füllgenauigkeit.
3. Diese Maschine enthält eine präzise elektronische Waage. Überschreiten Sie nicht den Einsatzbereich.
4. **Die Höhe des Füllkopfes kann auf etwa 10 mm über der Flaschenöffnung eingestellt werden. Ein zu großer Abstand beeinträchtigt die Füllgenauigkeit! Das "Fluggewicht" vom Verlassen des Ventils bis zum Auftreffen auf der Messwaage, die das Ventil abregelt, ist dann zu hoch!**
5. Bitte halten Sie die Maschine während des Betriebs waagrecht und stabil, um starke Vibrationen oder Stöße zu vermeiden, da diese zu Schäden führen können.