



STANDARD' MANUELLER BODEN-STANDVERKORKER

Code 17391 - Messingbacken

Code 17451 - Backen aus verchromtem Messing

Ideal zum Verkorken von flaschenbündig einzustzenden Wein-Korken mit \varnothing max. 31 mm x h max. 45 mm und Flaschenhöhe min. 23 cm, max. 39 cm.

Vorbereitet für Kronkorken \varnothing 26 oder 29 mm und Flaschen mit einer Mindesthöhe von 17 cm, maximal 33 cm. Kronkorkenaufsatz optionales Zubehör.



Anweisungen Gebrauch

1. Heben Sie den Verkorkungshebel an und setzen Sie den Korken ins Korks Schloss ein.
2. Legen Sie die Flasche mit leichtem Druck auf die Auflageplatte, so dass die Flasche zwischen der Basis und dem Kopf der Verschließmaschine liegt. **Hinweis: Wenn der Verkorkungshebel nicht angehoben ist, ist die Flaschenablage mit der Feder FEST arretiert und unbeweglich!**
3. Stellen Sie die Position der Mutter mit Unterlegscheibe auf dem Eindruckstempel ggf. von Hand oder mit einem 18-mm-Schlüssel ein, wobei die Höhe des Verschließkopfes (ca. 50 mm) und der Kappe zu berücksichtigen ist.
4. Legen Sie den Korken ein und drücken Sie den Hebel nach unten, so dass der Verschluss den Korken zusammendrückt und in die Flasche schiebt.
5. Heben Sie den Verschließhebel wieder an, drücken Sie die Platte nach unten und ziehen Sie die Flasche heraus.

VORSICHT: Tragen Sie bei der Verwendung Schutzhandschuhe.

FRAGEN? <https://bit.ly/VK100K>