



# Kurzanleitung "SparkleFill Pro"

**Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die vollständige Bedienungsanleitung, die unter ["bit.ly/sparkleFill"](https://bit.ly/sparkleFill) eingesehen und heruntergeladen werden kann.**

## PROGRAMMÜBERSICHT

### 1. Bedienung

1. Programmwahl durch Drücken des rechts angebrachten Drehtasters
2. Einstellungen innerhalb des Programms durch Drehen desselben Drehtasters

### 2. Wählbare Programme

1. Füllmenge [ml] → Feineinstellung in 1er-Schritte
2. Gas Laufzeit [s] → Dauer der Zuführung von CO<sub>2</sub>
3. Programmauswahl
  - i. 1 → Das Gefäß wird befüllt, der Füllkopf fährt sofort wieder hoch
  - ii. 2 → Das Gefäß wird befüllt, ein konstanter CO<sub>2</sub>-Druck wird aufgebaut, bis erneut der „Start“-Taster betätigt wird, danach fährt der Füllkopf hoch
  - iii. 3 → Das Gefäß wird befüllt, ein CO<sub>2</sub>-Druck wird für 4s aufgebaut; der Füllkopf fährt erst nach erneuter Betätigung des „Start“-Tasters hoch
4. Füllmenge Voreinstellung [ml] → Voreinstellung in 100er-Schritten
5. Warten bis Gas [s] → Einstellung ab wann das CO<sub>2</sub> zugeführt werden soll
  - i. 0s entspricht dem Zeitpunkt des Drückens des „Start“-Tasters
6. Warten bis Bier [s] → Einstellung ab wann das Bier zugeführt werden soll
  - i. Startet nach „Warten bis Gas“, d.h. Wert muss  $\geq$  Gas Laufzeit [2.]

